

1, プリンターの電源を切り, 矢印のネジ 2 箇所を取りカッターカバーを外します。



2, カッターユニット奥にあるコネクター 2 つを外します。



3, 矢印部のネジ 3 箇所をゆるめ, ユニット自体を左にスライドすることで外れます。

