

- 1, プリンタの電源を切って作業を行ってください。
- 2, ノブボルト（黒い樹脂）のネジを外しプラテンローラーを取り出します。
※金属部をヘッドにぶつけないように注意して下さい。



- 3, ヘッド発熱体部（赤枠部）を柔らかい布にクリーナー液をつけ清掃をして下さい。



- 4, 同様にプラテンローラーの清掃も行い元通りに取り付けます。
※取り付けの際三角の板金にきっちりアルミの段部が入っているか確認して下さい。

